

# VICKYWOOD

#backtothewoods

GUIDE  
D' ENTRETIEN  
TENTE DE TOIT





## ASTUCES POUR UN ENTRETIEN OPTIMAL DE VOTRE TENTE DE TOIT



Assurez-vous d'ouvrir régulièrement votre tente de toit pour l'aérer et permettre à la toile de tente de sécher complètement. Les murs et le sol doivent être complètement secs avant de la laisser fermée pendant une longue période. Il peut être utile soit de surélever légèrement le matelas, soit de le sécher à l'extérieur de la tente.



Avant et régulièrement pendant chaque séjour en camping, la fixation de la tente sur la galerie de toit doit être vérifiée pour garantir la sécurité de la structure pendant la conduite et à l'arrêt.



Vérifiez également les attaches de votre toile de tente et assurez-vous que tout est bien serré et que rien ne peut s'ouvrir ou glisser pendant que vous conduisez.



Nous recommandons de lubrifier les pièces mobiles telles que les charnières, les vérins à gaz et les échelles avec un peu de WD-40 ou produit similaire une fois par an pour garantir leur longévité.



Si vos fermetures éclair sont difficiles à déplacer ou restent souvent coincées, vous pouvez utiliser un peu de spray silicone. Si le tissu est très tendu, il peut être utile d'avoir une deuxième personne avec vous pour resserrer le tissu de la tente pendant que vous fermez la fermeture éclair.



Bien que nous utilisions de l'acier inoxydable dans les pièces de quincaillerie et fixations de nos tentes, de la rouille superficielle peut apparaître avec le temps. Ceci est tout à fait normal et n'affecte pas la dureté du matériau. Ces dépôts peuvent être facilement éliminés avec de l'alcool isopropylique ou du WD-40.


# RANGEMENT & STOCKAGE

Avant de ranger votre tente, assurez-vous qu'elle soit 100% sèche pour éviter les moisissures et les tâches. Pour ce faire, après un voyage en tente de toit, laissez la tente ouverte quelques heures pour aérer et essuyez également l'intérieur et le sol.

Lorsque vous refermez la tente, afin d'éviter toute entrée d'eau à l'intérieur de celle-ci, à l'arrêt ou en roulant, il est important de bien fermer toutes les fenêtres hermétiquement.

Retirez et lavez la housse du matelas si nécessaire. En fonction de l'humidité de la zone, il est conseillé de stocker le matelas à l'extérieur de la tente. Votre tente de toit peut être stockée debout sur la tranche. Attention toutefois à ne pas la faire reposer sur des sangles ou les vérins. Vous pouvez également rembourrer la surface d'appui avec un carton ou une couverture.

Vous pouvez également laisser votre tente sur votre véhicule toute l'année. Dans ce cas, veillez à l'ouvrir et à l'aérer régulièrement afin qu'aucune humidité ne puisse s'accumuler à l'intérieur. Astuce : Il peut être utile de placer les sacs absorbants d'humidité (sachets de gel de silice) sous le matelas.



# CONDENSATION

## Qu'est-ce que la condensation et d'où vient-elle ?

Lorsque la tente se réchauffe après une nuit froide, l'humidité s'accumule à l'intérieur, sur les parois, le matelas et aussi sur le sac de couchage. L'humidité de l'air se condense sur les parois froides de la tente, ce qui signifie qu'elle forme des gouttes lorsqu'elle refroidit. Plusieurs facteurs y contribuent :

- **Votre respiration (jusqu'à 1 litre possible en une nuit)**
- **Des vêtements ou équipement mouillés à l'intérieur de la tente**
- **L'humidité naturelle de l'environnement**

Ainsi, au cours d'une nuit, en fonction du nombre de personnes dans la tente et d'autres facteurs, une grande quantité d'eau peut s'accumuler. Avec quelques astuces simples, cette humidité peut être quelque peu réduite.

**La condensation est difficile à éviter lorsque l'on dort sous une tente par temps frais. Nous avons rassemblé pour vous quelques conseils qui vous aideront à minimiser et à gérer l'humidité.**



# COMMENT FAIRE BARRAGE À LA CONDENSATION ?

## AÉRER AÉRER AÉRER

Le meilleur moyen et le plus simple de minimiser la condensation à l'intérieur de votre tente est de laisser les fenêtres ouvertes, ou au moins une fente pour créer un léger courant d'air.

Le vent extérieur peut être d'une grande aide. Gardez cela à l'esprit lors du choix de votre emplacement et de l'orientation de la tente.

Autre alternative, un petit ventilateur peut également contribuer à augmenter l'échange d'air dans votre tente de toit.

## D'AUTRES IDÉES, POUR LIMITER LA CONDENSATION:

- N'apportez pas de vêtements mouillés dans la tente.
- Non seulement les humains, mais aussi les animaux augmentent l'humidité par leur respiration – essayez de laisser votre chien dormir dans la voiture plutôt que dans la tente.
- Évitez de passer la nuit près de l'eau ou dans des zones humides, car l'humidité y est toujours légèrement plus élevée.



## ET SI CELA NE SUFFIT PAS?

PARFOIS, TOUTES CES MESURES NE SUFFISENT PAS ET MALGRÉ TOUT, L'HUMIDITÉ S'ACCUMULE DANS LA TENTE.

Avoir une petite serviette absorbante à portée de main pour essuyer les murs et le sol de la tente est toujours une bonne idée.

Si possible, laissez sécher votre tente avant de la plier et de continuer. Faites particulièrement attention à ne pas laisser de vêtements ou d'équipement mouillés dans la tente.

Si cela n'est pas possible avant le départ en raison du temps ou des conditions météorologiques, assurez-vous que la tente puisse sécher complètement dans les 36 heures qui suivent. Ne laissez jamais la tente de toit mouillée fermée pendant une longue période pour éviter la moisissure.

Si des tâches ou même de la moisissure se forment, vous pouvez utiliser une solution légère à base d'eau de Javel pour les éliminer. Une alternative naturelle à cela peut être du vinaigre ou une solution de peroxyde d'hydrogène. Frottez légèrement sur les tâches, mais veillez à ne pas trop en utiliser pour éviter d'endommager le tissu de la tente.

# ENTRETIEN

## ÉTÉ / HIVER

Si vous souhaitez laisser votre tente de toit sur votre véhicule toute l'année, il y a quelques points auxquels vous devez absolument prêter attention afin de l'entretenir et de l'entretenir de la meilleure façon possible.

### EN ÉTÉ

Le soleil et ses rayons UV ont une influence sur tous les matériaux, notamment le plastique. Cela peut entraîner une décoloration des couleurs, même si le matériau est recouvert d'un revêtement supplémentaire.

Pour éviter cela, veillez à ne pas laisser votre tente trop longtemps au soleil sans protection. Ajouter une housse supplémentaire est aussi un bon moyen d'augmenter la longévité de la tente de toit.

### EN HIVER

Assurez-vous qu'aucune humidité ne puisse s'accumuler et se déposer dans votre tente, même pendant la saison froide.

En particulier lorsque les températures fluctuent et que le dégel arrive, de l'humidité peut se former en raison de la condensation, même dans une tente fermée. Nous vous recommandons donc d'aérer votre tente pendant quelques heures au moins toutes les 1 à 2 semaines.



# PRODUITS D'ENTRETIEN ET MATÉRIEL DE MONTAGE



## IMPERMÉABILISANT COUTURES:

Mastic imperméabilisant pour coutures,  
*Outdoor International 100 ml avec  
pinceau*



## KIT DE FIXATION SUPPLÉMENTAIRE POUR TENTE DE TOIT :

Avec ce jeu de supports, vous pouvez fixer votre tente de toit aux barres correspondantes. Les supports sont recouverts de caoutchouc pour protéger le matériau. Le kit de montage comprend 4 supports en U et 8 vis.



## NETTOYANT FENETRE DE TOIT :

Il se peut que votre fenêtre de toit soit opaque ou le devienne avec le temps. Pour récupérer une transparence comme à l'origine, nous vous conseillons d'utiliser un décolle étiquette et colle à appliquer par frottement sur la surface à l'aide d'un chiffon. Pour une application optimale, vous pouvez retirer la toile polyester Oxford afin de la positionner sur une surface rigide.

*BARDAHL Décolle étiquette et colle*



## IMPERMÉABILISANT TOILES :

Les toiles des tentes de toit Vickywood ont toutes un traitement imperméable d'origine qui permet une meilleure longévité du tissu dans le temps. Néanmoins, il est conseillé comme tout tissu utilisé en extérieur, de traiter la toile une fois par an afin de conserver les propriétés imperméable de celle-ci.

*Imperméabilisant tissu MELLERUD*



# MERCI D'AVOIR CHOISI VICKYWOOD!

Nous sommes heureux que vous ayez choisi l'une de nos tentes et vous souhaitons beaucoup de plaisir et de belles aventures ! Restez en contact avec nous et partagez vos aventures en tente de toit avec nous via les réseaux sociaux ou par e-mail.

 VICKYWOODLER | DIE DACHZELT-COMMUNITY  
#BACKTOTHEWOODS



# VICKYWOOD

#BACKTOTHEWOODS

est une marque déposée de Winch Industry GmbH.

## Editeur

Winch Industry GmbH  
Gutenbergstraße 4  
86368 Gersthofen  
+49 821 567330 40  
info@vickywood.de

## Credit Photos

Archiv Winch Industry, Uve  
Sauer, Sebastian Schmitz,  
Tobias Scheßl, Sebastian  
Stiphout, Martin Zorn,  
Sebastian Mittermeier.



@vickywood\_camp  
#vickywood



www.youtube.com  
VICKYWOOD



www.facebook.com/  
vickywood.de



www.vickywood.com  
www.shop.vickywood.com